



ATTENTION
Serrer la vis à tête hexagonale avec collet (14) à 100 Nm et utiliser du frein de vis.

ATTENTION
Le sabot ne peut se monter qu'en liaison avec la protection moteur ref: 990D0-27G00-030/035 !

ATTENTION
Serrer la vis à tête hexagonale avec collet (11) à 55 Nm.

